



11. Tabulka náhradních dílů – radlice traktorové

Číslo v prvním sloupečku odpovídají číslům v nákresu na poslední straně tohoto návodu.

K objednávaným náhradním dílům je vždy nutné uvést typ radlice. Typ radlice je určen podle typu závěsného rámu traktoru:

(AGROJET , KARSIT , YARD PRO HECK , MTD J 130, MTD E 130, MTD VISION , HONDA HF 2113, HF 2213)

Číslo	Popis	Katalog
1	Plech radlice 1180mm	SR100
2	Gumová lišta 1800x100x15mm	SR014
3	Přítlačná lišta gumy 1170mm	SR032
4	Vodící talířek	SR053
5	Pouzdro vodícího talířku	SR029
6	Domeček radlice odpružené	SR010
7	Čep domečku 400mm (360mm typ SD)	
8	Pružina radlice 287403	SR026
9	Šroub s okem M 10x120x15	SR022
10	Díl „A“	SR009
11	Čep „A“ 160mm (120mm typ SD)	
12	Čep aretace „A“ pozink	SR003
13	Příruba kosočtverec pozink	SR016
14	Pružina aretace	SR058
15	Čep rámu 310mm	SR007
16	Páka radlice 3x ohnutá 2213	SR025A
17	Madlo páky radlice	SR020
18	Návlek madla páky radlice	SR059
19	Pružný kolík 3x24mm	SP500
20	Šroub M8x35 vratový pozink	SP150
21	Podložka 8.4 plochá pozink	VZ059
22	Matka M8 pozink	VZ049
23	Šroub pouzdra vodícího talířku M12x16 stavěcí imbus pozink	SP052
24	Pérová závlačka 3mm	VZ073
25	Podložka 17 plochá pozink	SP217
26	Šroub M6x10 imbus pozink	SP120
27	Matka M10 pozink	VZ050A
28	Podložka 10.5 plochá pozink	DZ956
29	Šroub páky radlice M8x40 pozink	DZ958
30	Matka M8 samojistná pozink	VZ084
31	Vnitřní díl domečku radlice	
32	Čep vnitřního dílu domečku radlice 255mm	SR005
33	Pružina domečku radlice - přítlačná	SR060
34	Podložka přítlačné pružiny	SR061
35	Páka ovládání radlice	SR025D
36	Šroub M10x60 vratový pozink	
37	Šroub páky radlice M8x50	DZ958A
38	Ochranný návlek napínáku pružiny	RK001

